

## SCHEMAT POMIARU NA ŻALUZJE PIONOWE

żaluzje montowane do ścian, wnęk i sufitów

### Sposób pomiaru:

#### Montaż we wnęce okiennej:

szerokość żaluzji powinna być mniejsza od szerokości wnęki okiennej mierzonej w jej górnej części o około 2 cm, tak aby zapewnić jej swobodny obrót lameli. Wysokość żaluzji mierzy się od sklepienia wnęki okiennej dożądanego miejsca jej zakończenia - żaluzja powinna się kończyć minimum 1 cm nad parapetem lub podłogą - standardowo jest to od 2 do 4 cm.

**Uwaga!** Pomiar żaluzji do wnęki okiennej musi być bardzo precyzyjny. Odległość górnej krawędzi skrzydła okiennego od sklepienia wnęki musi wynosić co najmniej 8cm (konieczne w celu swobodnego otwierania okna).

#### Montaż do ściany nad wnęką okienną lub do sufitu:

Wymiarami zamówieniowymi żaluzji są jej wymiary całkowite. Aby żaluzja nie zachodziła na wnękę okienną należy dodać zakładkę ok. 10 - 15 cm na boki.

W przypadku żaluzji nietypowych (skośnych, łukowatych, trójkątnych) sugerujemy nasz pomiar.

