



INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET ZINTEGROWANYCH KLEJONYCH

- Krok 1:** Odtłuszczamy okno (najlepiej benzyną ekstrakcyjną) i przyklejamy adaptery.
Adaptery muszą być przyklejone równo w jednej linii (najlepiej użyć poziomicy)
- Krok 2:** Na adaptery zakładamy kasetę. Zachaczamy od góry i dociskamy, usłyszymy charakterystyczny „klik”.
- Krok 3:** Odtłuszczamy okno (najlepiej benzyną ekstrakcyjną) i przyklejamy prowadnice.
Część prowadnicy wchodzi pod kasetę - tak aby nie było prześwitów.
- Krok 4:** Zakładamy osłony boczne kasety.
- Krok 5:** Przy osłonie kasety od strony mechanizmu sterującego, odpinamy łącznik łańcuszka.
- Krok 6:** Przeplatamy łańcuszek przez otwór w osłonie. Zaciskamy łącznik łańcuszka.
- Krok 7:** Montujemy stoper, który pozwala nam ustalić położenie tkaniny
(czyli, do jakiego momentu ma się opuszczać i podnosić tkanina).