



INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET ZINTEGROWANYCH PRZYKRĘCANYCH

Krok 1: Przykładamy kasetę do okna, tak aby boczne plastikowe płytki zachodziły na listwę przyszybową. (Część kasety chowa się w świetle szyby) Przykręcamy.

Krok 2: Odtłuszczamy okno (najlepiej benzyną ekstrakcyjną) i przyklejamy prowadnicę. Część prowadnicy wchodzi pod kasetę - tak aby nie było prześwitów.

Krok 3: Jeżeli istnieje konieczność skrócenia prowadnic, zaznaczamy miejsce skrócenia równo z końcem dolnej listwy przyszybowej.

Krok 4: Przycinamy prowadnicę do odpowiedniej długości.

Krok 5: Zakładamy osłony boczne kasety.

Krok 6: Przy osłonie kasety od strony mechanizmu sterującego, odpinamy łącznik łańcuszka i przeplatamy przez otwór w osłonie. Zaciskamy łącznik łańcuszka.

Krok 7: Montujemy stoper, który pozwala nam ustalić położenie tkaniny (czyli, do jakiego momentu ma się opuszczać i podnosić tkanina).