

## SCHEMAT POMIARU NA MATY BAMBUSOWE

maty mogą być montowane zarówno do skrzydła okiennego, jak i ścian, wnek i sufitów

### Sposób pomiaru:

#### Montaż do skrzydła okiennego:

Okna PCV: należy zmierzyć szerokość całkowitą okna (szyba z listwami przyszybowymi) oraz wysokość maty od górnej krawędzi listwy przyszybowej do połowy dolnej ramy okiennej.

Okna drewniane: należy zmierzyć szerokość całkowitą okna oraz wysokość maty od górnej krawędzi ramy okiennej do połowy dolnej ramy okiennej.

#### Montaż we wnęce okiennej:

szerokość całkowita maty (mierzona łącznie z mechanizmem i uchwytami) powinna być mniejsza od szerokości wnęki mierzonej w jej górnej części o ok. 1 – 2 cm. Wysokość rolety mierzymy od sklepienia wnęki okiennej do parapetu.

**Uwaga!** Odległość górnej krawędzi skrzydła okiennego od sklepienia wnęki musi wynosić co najmniej 8cm (konieczne w celu swobodnego otwierania okna).

#### Montaż do ściany nad wnęką okienną lub do sufitu:

szerokość maty powinna być większa od szerokości wnęki co najmniej o 8 - 10 cm (w celu uzyskania odpowiedniej szczelności roletki). Wysokość mierzymy od miejsca przewidywanego jej zamontowania do parapetu lub podłogi.

