



### **INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET MINI FIX Z ŻYŁKĄ**

- Krok 1:** Zakładamy roletę na skrzydło okienne, zaczepiając boczki o tylną uszczelkę okna. Dodatkowo pod boczkiem znajduje się taśma samoprzylepna.
- Krok 2:** Odklejamy taśmę ochronną i rozwijamy żyłkę.
- Krok 3:** Przeplatamy zaczep przez otwór w dolnym zaczepie.
- Krok 4:** Przyklejamy zaczep, zaczepiając o tylną uszczelkę okna, przekręcamy „kółko” tak aby było w poziome - jest to blokada żyłki.
- Krok 5:** Odcinamy nadmiar żyłki.
- Krok 6:** Opuszczamy tkaninę.
- Krok 7:** Montujemy stoper, który pozwala nam ustalić położenie tkaniny (czyli, do jakiego momentu ma się opuszczać i podnosić tkanina).